

Istruzioni per l'uso delle etichette per indumenti

1. Impostare il ferro da stiro sulla posizione "cotone". Disattivare la funzione "vapore"
2. Appoggiare l'indumento sull'asse da stiro.
3. Posizionare l'etichetta con il testo verso l'alto sul tessuto.
4. Coprire l'etichetta con il pezzettino di "carta da forno" incluso. Stendere eventualmente uno strofinaccio leggero per proteggere l'indumento.
5. Riscaldare l'etichetta per 15 – 17 secondi al massimo facendo una leggera pressione sul ferro da stiro.
6. Lasciar raffreddare l'etichetta completamente. Assicurarsi che anche gli angoli siano ben attaccati.
7. Se necessario, ripetere le operazioni descritte sopra.

Etichette per Vestiti

Attenersi alla temperatura consigliata e al tempo indicato. È preferibile ripetere i passaggi sopra indicati piuttosto che stirare troppo a lungo e con il ferro troppo caldo.

Le etichette sono resistenti a lavaggi in lavatrice e all'asciugatrice. Durante la stiratura, stirare intorno all'etichetta. Assicurarsi che le etichette siano ben attaccate così che i bambini non possano staccarle o ingoiarle. Per questi motivi, le etichette inutilizzate devono essere lasciate fuori dalla portata dei bambini.

Se le etichette ad un certo punto comunque si staccano, è probabile che non siano state attaccate bene o che è stato utilizzato troppo ammorbidente. Lavare i capi senza ammorbidente e stirare le etichette (nuovamente) in modo che si attacchino, seguendo le istruzioni di cui sopra.



www.cottontrends.it

Il sito per abbigliamento stampato e etichette personalizzate